HACH CL17 在线氯分析仪操作维护规程

一、正常操作

1、每月更换一次试剂，包括缓冲液、总或余氯指示液（需将整瓶 DPD 粉剂与指示液混匀并溶解)。

2、更换试剂时，尽量避免气体进入管线，装完后，运行 PRIME 程序。

3、根据实际水质情况，必须定期检查水样进口管线及溢流口，保证使用中不能断水。

4、比色池中只许放入一个搅拌棒。

二、维护操作

1、当出现 LED ERROR 或 LOW SIGNAL 时，先依屏幕提示操作，然后运行 CLEAR 程序，用 19.2N 硫酸溶液清洗比色池，详细说明参见操作说明书。

2、泵模块的软管更换周期：采样水温≥27℃，更换周期为 3 个月。水温≤27℃，更换周期为 6 个月。

3、分析管及接试剂瓶的软管更换周期为一年。

4、泵模块的前压板的固定螺丝只需用手拧紧。